B1 — Spessore 6 7

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
[1,4] (BTG 11-BTL 10-BTL 10 P-BTL 14 P-MINICOMIST 11)
(BTG 11) (BTG 11P) [3] (BTG 11P-GP)
(BTL 14P - RINOx 190L2)

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
REX 7 - REX 8	[1,4] STAR 70-80
REX 9 - 10 - 12	[1,4] STAR 90-100-120
REX 7 F - REX 8 F	[1] STAR TRE 70-80
STELT 75 - 90	[2] CONDECO 75
MONOLITE 45-75	[3] EVONOX 60-100
GREENOx.e 10-12-15	[4] TRENOX 100-120-150



PIASTRA SENZA FORI DI FISSAGGIO DEL BRUCIATORE

B2 — Spessore 6 7

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
<BTG15P-BTG15ME-BTG 20 Lx>
<BTG15P-BTG15ME-BTG20P-BTG20Lx-BTG22ME-BTG28P-BTG28ME> [3] <BTG 15P-BTG 15ME-BTG 20LX>

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
REX 9 F- REX 10 F- REX 12 F	[1] STAR TRE 90-100-120
STELT 90	[2] CONDECO 90
STELT 120	[2] CONDECO 120
STELT 160	[2] CONDECO 160
STELT 220	[2] CONDECO 220
MONOLITE 95	[3] EVONOX 120
MONOLITE 125	[3] EVONOX 160



AQ-4028-S1 — Spessore 6 7

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
BTG 15 - COMIST 20 - BT 175PN

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
REX 9 - REX 10 - REX 12	STAR 90-100-120

FARE RIFERIMENTO AL DISEGNO AQ-4028-S1



B3 — Spessore 6 7

PIASTRA PER BRUCIATORE BALTUR: BTG 15
BT 15-BT 15ME-BTG 20P-BTG 20LX-BTG 20ME
BTG 28P-TBG 35PN-BTL 20P-BTL 26P-SPARK 30LX
COMIST 20-COMIST 26SP-BT 175PN

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
GREENOx.e 10-12-15-20	TRENOX 100-120-150-200



B4 — Spessore 6 7

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
BPM 90

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
MONOLITE 45 GT - 70 GT	EVOMIX 60 - 90



B5 — Spessore 6 7

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
BPM 140

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
MONOLITE 95 GT	EVOMIX 120



B7 — Spessore 8 10

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
[1] (BTG 15 P/ME-BTG 20 Lx-BTG 28 P/ME-TBG 35 P/PN)
(BTG 20P/ME/Lx-BTG 28P/ME-TBG 35P/PN/M-TBG 45P/PN/ME/PN-V)

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
REX 15 F - REX 20 F	[1] STAR TRE 150-200
REX 25 F	[1] STAR TRE 250
MONOLITE GT 160-210-270-350	[2] EVONOX 210-270-350-450



B8 — Spessore 8 10

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
BTG 15P-BTG 28P-TBG 35P-BTL 14P-BTL 20P-BTL 26P-COMIST 20-COMIST 26SP-BT 175PN-BT 355PN

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
REX 15 - REX 20	STAR 150-200
REX 25	STAR 250



B9 — Spessore 8 10

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
TBG 35 P/PN - TBG 45 P/PN/ME - TBG 60 P/PN/ME

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
REX 30 F	STAR TRE 300
REX 35 F	STAR TRE 350
REX 40 F	STAR TRE 400
REX 50 F	STAR TRE 500
STELT 270	CONDECO 270
STELT 320	CONDECO 320



B10 — Spessore 8 10

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
[1] (TBG 85 P/PN/ME)
<TBG 85P-TBG 80LxPN/LME/LPNV-TBML 80PN-COMIST 122>
[3] <TBG 85P - TBG 110 LxPN/LxME/LxPN-V>

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
REX 62 F	[1] STAR TRE 620
GREENOx.e 35-40-47-60-70	TRENOX 350-400-470-600-700
MONOLITE 670 JB	[3] EVONOX 860

PIASTRA SENZA FORI DI FISSAGGIO DEL BRUCIATORE

B11 — Spessore 8 10

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
TBG 35P-TBG 45P-TBG 60P-SPARK 35DSG-TBL 45P-TBL 60P-TBL 85P-COMIST 36-BTL85 SPN-BT 40 DSN4T- BT 60P-TBL 85P-COMIST 36-BTL85 SPN-BT 40 DSN4T- BT 50DSN4T-BT 75DSN4T

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
REX 30	STAR 300
REX 35	STAR 350
REX 40	STAR 400
REX 50	STAR 500
REX 62	STAR 620



PIASTRA SENZA FORI DI FISSAGGIO DEL BRUCIATORE

B12 — Spessore 8 10

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
TBG 85P-TBML 80PN

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
REX 40	STAR 400
REX 50	STAR 500
REX 62	STAR 620



PIASTRA SENZA FORI DI FISSAGGIO DEL BRUCIATORE

B15 — Spessore 8 10

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
BTG 28P-BTG 28ME-TBG 35P-TBG 35PN-TBG 45PNV-TBG 45ME-BTL 26P-SPARK 35DSG-SPARK 35Lx-TBL 45Lx-COMIST 26SP-COMIST 36-BT 355PN

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
GREENOx.e 25-30	TRENOX 250-300



PIASTRA SENZA FORI DI FISSAGGIO DEL BRUCIATORE

B16 — Spessore 8 10

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
TBG 45-TBG 60P/PN/ME/PNV - TBL 45P/Lx - TBL 60-85P - TBL 75Lx - BT 355PN - BT 40-50-75 DSN4T

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
GREENOx.e 35-40-47-60-70	TRENOX 350-400-470-600-700



B17 — Spessore 8 10

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
[1] BPM 200
BPM 300
[3] BPM 350

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
MONOLITE 160 GT	[1] EVOMIX 210
MONOLITE 210 GT	[2] EVOMIX 270
MONOLITE 270 GT	[3] EVOMIX 350



B18 — Spessore 8 10

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
TBG 60 P/PN/ME/PN-V - TBG 80 LxPN/LxME/LxPN-V - TBG 85 P

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
MONOLITE 440 JB	EVONOX 560
MONOLITE 550 JB	EVONOX 700
MONOLITE 610 JB	EVONOX 780



B19 — Spessore 9 10

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
BT 100DSN4T-BT 120DSN4T-TBG 120P-TBG 150P-TBL 160P-COMIST 122

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
REX 75 - 85	STAR 750-850
REX 95	STAR 950
REX 1000 - 1200 - 1300	STAR 1020-1200-1300



PIASTRA SENZA FORI DI FISSAGGIO DEL BRUCIATORE

B20 — Spessore 9 10

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
[1] (TBG 85P-TBL 85P-TBL 105P-TBL 130P-BT 75 DSN4T)
(TBG 85P - TBL 85-105P - BT 75 DSN 4T)
[3] <TBG 60 P - TBG 60 PN - TBG 60 ME - TBG 60 PN-V
TBG 85 P - TBG 80 LxPN - TBG 80 LxME -TBG 80LxPN-V>

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
REX 75 - 85	[1] STAR 750-850
REX 95	[1] STAR 950
REX 1000 - 1200 - 1300	[1] STAR 1020-1200-1300
GREENOx.e 80 - 90	[2] TRENOX 800-900
CODEX 600-800	[3] CONDENOX 600-800



AQ-4028-S8 — Spessore 12

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
<TBG 85 P/PN/ME>
<TBG 120 P/PN/ME - TBG 150 P/PN/ME>

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
REX 75 F	[1] STAR TRE 750
REX 75 F - REX 85 F	[2] STAR TRE 750-850
REX 95 F	STAR TRE 950
REX100F - REX120F - REX130F	STAR TRE 1020-1200-1300

FARE RIFERIMENTO AL DISEGNO AQ-4028-S8



B21 — Spessore 9 10

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
[1] <TBG 120P - TBG 110LxPN/LxME/LxPNV - COMIST 122>
<TBG 120 P-TBG 110 LxPN-TBG110 LxME-TBG110 LxPN-V>

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
GREENOx.e 80 - 90	[1] TRENOX 800-900
CODEX 1000-1200	[2] CONDENOX 1000-1200



B23 — Spessore 12

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
COMIST 180

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
REX 1200 - 1300	STAR 1200-1300



AQ-4028-S27 — Spessore 15

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
TBG 150 P/PN/ME - TBG 210 P/PN/ME
BGN 250 P/DSPGN ME

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
REX 140 F - REX 160 F	STAR TRE 1400-1600
REX 180 F	STAR TRE 1800

FARE RIFERIMENTO AL DISEGNO AQ-4028-S27



B24 — Spessore 12

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
BGN 300 Lx

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
REX 180 F	STAR TRE 1800



B25 — Spessore 12

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
BT 120DSN 4T

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
REX 140-160	STAR 1400-1600



B26 — Spessore 12

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
[1] (TBG 150P-TBG 210P-BGN 250P-TBL 160P-TBL 210P-COMIST 180-COMIST 250-BT 180DSN4T)
<TBG 140LxPN/LxME/LxPN- TBG 150P - TBG 200LxPN/LxME/LxPNV - TBL 160P-COMIST 122-COMIST 180>
[3] <TBG150 P-TBG210 P-TBG140 LxPN-TBG140LxME-TBG140 LxPN-V-TBG200 LxPN-TBG200LxME-TBG200 LxPN-V>

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
REX 140-160	[1] STAR 1400-1600
REX 180	[1] STAR 1800
GREENOx.e 120 - 140	[2] TRENOX 1200-1400
CODEX 1400-1600	[3] CONDENOX 1400-1600



PIASTRA SENZA FORI DI FISSAGGIO DEL BRUCIATORE

B27 — Spessore 12

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
TBG110LxPN/LxME/LxPNV-TBG120P-TBL130P-COMIST122-BT100DSN4T>
<TBL 130P - BT 100DSN4T - BT 120DSN4T>

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
GREENOx.e 100	[1] TRENOX 1000
GREENOx.e 120-140	[2] TRENOX 1200-1400



PIASTRA SENZA FORI DI FISSAGGIO DEL BRUCIATORE

B28 — Spessore 15

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
[1] <BGN 250 P - BGN 250 DSPGN ME>
[2] <BGN 250P-BT 250DSG4T-BT180DSN4T-BT 250DSN4T>

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
REX 200 F	[1] STAR TRE 2000
REX 200	[2] STAR 2000
REX 240	[2] STAR 2400
GREENOx.e 200-230-260	[3] TRENOX 2000-2300-2600



B29 — Spessore 15

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
[1] <BGN 300 P - BGN 300 Lx>
<BGN 300P-COMIST 250>
[3] <BGN 300P-BGN 400DSPGN ME-BGN 300LxVLxV-BGN 390LxVLxV-BT 300DSG4T-COMIST 250-COMIST 300>

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
REX 200 F - 240 F	[1] STAR TRE 2000-2400
REX 200 - 240	[2] STAR 2000-2400
GREENOx.e 200-230-260	[3] TRENOX 2000-2300-2600



B30 — Spessore 15

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
TBG210P-BGN250DSPGNME-TBL210P-COMIST180-BT180DSN4T

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
GREENOx.e 170	TRENOX 1700



PIASTRA SENZA FORI DI FISSAGGIO DEL BRUCIATORE

B31 — Spessore 15

PIASTRA PER BRUCIATORE BALTUR: [1] BGN 390LX
BGN 400DSPGN ME-GI 500DSPGN ME-BGN 540LX
[2] BGN 400DSPGN ME-COMIST 300-GI MIST350DSPGM
BT 300DSN 4T-GI 350DSPG

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
REX 300 F	[1] STAR TRE 3000
REX 350 F	[1] STAR TRE 3500
REX 300	[2] STAR 3000
REX 350	[2] STAR 3500

PIASTRA SENZA FORI DI FISSAGGIO DEL BRUCIATORE

B32 — Spessore 15

PIASTRA PER BRUCIATORE: BALTUR
BT 250DSG4T-BT 250DSN4T

CORRISPONDENZA ICI CALDAIE	CALDAIA BALTUR
REX 300	STAR 3000



PIASTRA SENZA FORI DI FISSAGGIO DEL BRUCIATORE





N.B. FARE LA SVASATURA DAL LATO DELLA SIGLA PER RICONOSCIMENTO.

MATERIALE:
S235JR UNI EN 10025

ELIMINATO BGN 350P INSERITI BGN 400DSPGN ME E TBG 35PN
NOME FILE AQ-4040-REV7_BALTUR.e2 (NELLA DIRECTORY ICI)

REV.	DATA	DISEGN.	DESCRIZIONE REVISIONE
7	13/05/2012	S. V.	ELIMINATO BGN 350P INSERITI BGN 400DSPGN ME E TBG 35PN
6	07/02/2011	G. C.	Eliminata piastra B14; sulle CONDECO 270 e 320 viene utilizzata la B9.

Baltur S.p.a.

TABELLA PIASTRE PORTABRUCIATORE BALTUR

Nº. DISEGNO: AQ 40.50

QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA UNI ISO 2768 - m

COMMESSA

SOSTITUITO DA	SOSTITUISCE IL	SCALA

ELABORATO	VERIFICATO	DATA
G. C.		21/11/2005

A TERMINI DI LEGGE E' RIGOROSAMENTE VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA CONSEGNA A TERZI DEL PRESENTE DISEGNO